

HyFlex®

Precision Protection

11|402

◆ **Multiusos**

Guante de poliuretano al agua con una **magnífica visibilidad** y **confort mejorado**



Ansell presenta HyFlex® 11-402, el primer guante del mercado que combina un revestimiento amarillo de gran visibilidad con un recubrimiento de poliuretano al agua. Gracias a su composición de poliuretano al agua, los usuarios se benefician de una mejora en términos de confort

con la reconocida destreza y el ajuste de la gama HyFlex®. Modelo parcialmente recubierto que refuerza la protección del reverso de los dedos sin pérdida de flexibilidad o destreza.

HyFlex® 11-402: Cómodo y muy visible.

Ansell

Guante de poliuretano al agua con una magnífica visibilidad y confort mejorado

Aplicaciones

Aplicaciones de intensidad baja a media que requieran destreza en los siguientes sectores:

- Construcción
- Metal
- Maquinaria y equipos
- Automóvil
- Logística

Gran visibilidad para una mayor seguridad

- Ansell HyFlex® 11-402 incorpora un revestimiento color amarillo para lograr una máxima visibilidad en todo tipo de condiciones.
- Guante parcialmente recubierto. 3^{er} nudillo sin revestimiento, mejorando la visibilidad sin pérdida de protección del reverso de los dedos.

Recubrimiento ergonómico: gran destreza

- Su recubrimiento ergonómico protege el reverso de los dedos (de salpicaduras, por ejemplo de cemento) sin perder destreza, tacto y flexibilidad.
- Un guante sin costuras que ofrece un magnífico confort y ajuste.

Especificaciones

- Excelente transpirabilidad al ser un modelo parcialmente recubierto.

Guante multitareas

- El guante Ansell HyFlex® 11-402 puede utilizarse para muchas y diferentes tareas.
- Su gran visibilidad hace este guante ideal para dirigir a conductores de grúas.
 - Combinación de agarre y gran resistencia a la abrasión (nivel 4), ideal para manipular barras de hierro, montar andamios, etc.
 - Por su gran sensación táctil, Ansell HyFlex® 11-402 es idóneo para trabajos de acabado, como lijado, pulido, encerado, deshuesado,...
 - Su fórmula sin silicona permite manipular metal no pintado.

Poliuretano al agua

Los nuevos guantes HyFlex® de poliuretano al agua son un avance radical en términos de seguridad a largo plazo y cuidado del medio ambiente. Al utilizar agua en lugar de disolvente de dimetilformamida mejora el confort del guante, ya que el poliuretano no penetra en el guante. El avanzado proceso de fabricación ofrece también una mayor seguridad



4131
EN 388

y sostenibilidad medioambiental en los procesos de producción – parte de nuestro compromiso con el cliente.

Referencia	Descripción	Tamaño EN	Color	Embalaje
HyFlex® 11-402	Poliuretano al agua, Parcialmente recubierto, con forro de nylon. Sin silicona.	6 - 7 - 8 - 9 10 - 11	Revestimiento amarillo brillante con forro negro	12 pares por bolsa de plástico, 144 pares por caja de embalaje

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

Ansell

Ansell Limited es el líder global en productos barrera para protección de la salud. Operando activamente en América, Europa y Asia, Ansell emplea a más de 11.000 personas en todo el mundo y mantiene la posición de liderazgo en el mercado de preservativos, así como en el mercado de guantes de látex natural y de polímeros sintéticos. Ansell opera principalmente en tres segmentos: Occupational Healthcare, suministrando protección a las manos en el mercado industrial; Professional Healthcare, suministrando guantes quirúrgicos y de examen a los profesionales de la salud; y Consumer Healthcare, suministrando preservativos y guantes de menaje. Más información sobre Ansell y sus productos puede encontrarse en <http://www.ansell.eu>

Ansell Spain S.L.

C/ Moscatelar, 1N E-28043 Madrid Spain
Phone: +34 91 716 16 91 Fax: +34 91 388 51 34
<http://www.ansell.eu> E-mail infospana@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu