

AccuTech® Sterile Coated

91-250

Guanto in lattice
sterile senza polvere

La soluzione ideale
di doppia calzatura per
ambienti sterili e controllati



Il guanto Ansell Accutech Sterile Coated soddisfa tutti i requisiti degli ambienti sterili e controllati. Il rivestimento interno facilita la calzabilità, anche come doppio guanto, rispondendo così ad un'esigenza dei settori farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medicali. Un guanto

in lattice che offre proprietà sia di comfort sia di presa. Il basso contenuto allergizzante riduce al minimo il rischio di allergie associate al lattice per l'utilizzatore. La sterilità contribuisce alla protezione dei prodotti contro i batteri, e rende il guanto idoneo per ambienti ISO 5 (Classe 100).

Ansell

Uso consigliato

Ambiente asettico - ISO 5 (Classe 100)

- Produzione farmaceutica
- Produzione dispositivi medicali
- Biotecnologie
- Laboratori

Calzabilità facilitata anche in caso di doppio guanto

Vista la tendenza a cambiare i guanti sempre più spesso nelle lavorazioni sterili, i guanti AccuTech Sterile Coated hanno un rivestimento interno di silicone che facilita la calzabilità anche in caso di doppio guanto. Il polso è leggermente più spesso, e si adatta alla perfezione sul camice.

Codici prodotto

Taglie	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza	300 mm per tutte le taglie
Colore	Naturale

Imballaggio

Guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso materiale termosaldato; 10 paia per sacchetto termosaldato; 5 sacchetti termosaldati per sacchetto master; 4 sacchetti master per scatola; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I guanti presentano un triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni. I sacchetti in polietilene dispongono di una facile apertura a strappo.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti Ansell per un'applicazione specifica da parte dell'utente finale.

CE 0493



EN374 EN374

Ansell

Ansell Limited è leader mondiale nel settore di prodotti barriera e protettivi per la sicurezza dell'uomo. Con sedi nelle due Americhe, in Europa e in Asia ed oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nel mercato dei guanti in lattice naturale e polimeri sintetici e in quello dei profilattici. Ansell opera in tre segmenti di mercato. Occupational Healthcare, specializzato in guanti per il settore industriale, Professional Healthcare, specializzato in guanti per uso chirurgico e medicale destinati ai professionisti della sanità e Consumer Healthcare, specializzato nella produzione di profilattici e guanti per uso domestico. Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito <http://www.ansell.eu>

Ansell Italia Srl

Via G. Perego 52 I-00144 Roma Italy
Tel. +39 06 52273392 Fax +39 06 52273384
<http://www.ansell.eu> infoitalia@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

AccuTech® Sterile Coated 91-250

Guanto in lattice sterile senza polvere

Sicuri per l'utilizzatore e l'ambiente

Il basso contenuto di proteine riduce al minimo il rischio di allergie di Tipo I. I livelli di proteine sono inferiori a 50 µg/g. (test EN455/3 e ASTM D 5712-95).

Costruiti con lattice di gomma naturale, questi guanti offrono un ottimo livello di resistenza alle perforazioni. Il guanto è sterilizzato a raggi gamma, con la documentazione per lotti. Un indicatore di sterilità è presente in ogni imballaggio master. Il guanto è certificato per essere usato in ambienti controllati ISO 5 (classe 100)

Conformità certificata

I numeri di lotto e le date di scadenza sono riportati su tutti i livelli di imballaggio, dal sacchetto master al cartone per la spedizione. Ogni lotto è accompagnato da un Certificato di Conformità (COC), disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.ansell.eu/coc>

Ansell