

# AlphaTec® 58-270

Guanto resistente alle sostanze chimiche, con destrezza superiore e la migliore presa del settore

Categoria III di rischio



Ansell introduce un nuovo guanto nella gamma AlphaTec® per applicazioni chimiche da leggere a medie. Il guanto AlphaTec® 58-270 vanta la stesse proprietà di presa, le migliori del settore, con un miglioramento della destrezza e del comfort.



## Uso consigliato

Applicazioni da leggere a medie che richiedono destrezza e resistenza chimica contro oli e grassi nelle seguenti industrie:

- Industria automobilistica e OEM
- Petrolifera e chimica
- Lavorazione dei metalli
- Macchine utensili e attrezzature
- Edilizia e costruzione

## Destrezza superiore

La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti. Inoltre, la sua leggerezza offre un comfort migliore di qualsiasi altro guanto resistente alle sostanze chimiche. Facile da calzare e da togliere, il guanto AlphaTec® 58-270 ritiene solo minimamente il calore



riducendo così la sudorazione rispetto ad altri guanti resistenti alle sostanze chimiche.

## La migliore presa del settore

In presenza di sostanze chimiche, olio e grasso, il guanto AlphaTec® offre la migliore presa del settore, grazie alla Ansell Grip Technology™. Il miglioramento della presa permette di ridurre l'affaticamento della mano e dà all'utilizzatore tranquillità, controllo e comfort, con cui manipolare in tutta sicurezza oggetti scivolosi.

## Protezione chimica

Il guanto AlphaTec® 58-270 è impermeabile. Il polso di sicurezza è stato progettato per prevenire strappi, evitare prurito alle mani nude e facilitare l'identificazione della taglia tramite l'apposito codice cromatico sul bordo.

L'utilizzatore mantiene le mani pulite e la pelle protetta da un contatto pericoloso con oli, sostanze chimiche ed altri liquidi.

## Maggiore durata

Il guanto AlphaTec® può essere utilizzato in una vasta gamma di attività con presenza di olio o di sporcizia; grazie a questa sua funzionalità multiuso, permette di migliorare la produttività: l'utilizzatore non perde tempo a cambiare guanto. Dato che l'olio non penetra nel rivestimento e non lo degrada, il guanto AlphaTec® 58-270 dura più a lungo, con conseguente riduzione dei costi.

## Tecnologia evidenziata

Ansell Grip Technology™

## Confezionamento

12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

## Specifiche

Stile	Materiale della fodera	Stile del polso	Progettazione della presa	Colore	Taglia	Lunghezza
58-270	Nylon	Polso a maglia	Testurizzato	Nero e grigio	7, 8, 9, 10, 11	300 mm



X131  
EN388



EN374



JKL  
EN374

Ansell Healthcare Europe N.V.  
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

**Ansell**