

# Austral<sup>®</sup> Plus

## Categoria III



### Latex di peso medio.

Il perfetto equilibrio di resistenza e sensibilità per uso generale  
Robusto, versatile ed igienico, caratterizzato da un ampio spettro di resistenze chimiche  
Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie



### Uso consigliato

- Industria chimica
- Uso generale in ambito industriale per applicazioni medio-gravose
- Laboratori
- Manutenzione e pulizia programmata

### Resistentissimo all'usura, fabbricato in lattice naturale 100%.

Buona resistenza alla lacerazione e al taglio. Può essere utilizzato con acetone, resiste ai chetoni e ad un'ampia gamma di altre sostanze chimiche.

### Trattamento di clorinazione specifico.

Riduce possibili irritazioni delle

mani.

### Spessore: 0,50 mm.

Protezione rafforzata senza perdita di flessibilità o comfort.

### Felpatura interna di lanugine di cotone vergine 100%.

Interno soffice e non irritante: permette alla mano di calzare più a lungo il guanto.

### Pure cotton flocking.

Soft and non-irritant for longer wear.

### Confezionamento

144 paia per cartone.

## Specifiche

Riferimento	Descrizione	Stile	Taglia EN	Lunghezza	Colore	Spessore
87-800	Felpato clorinato	Scaglie di pesce	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10	300 mm	Giallo	0,50 mm
87-805	Felpato clorinato	Scaglie di pesce	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10	300 mm	Rosa	0,50 mm



X010  
EN388



EN374



EN374

CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.  
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

**Ansell**