

ChemTek™

Massima protezione contro le
sostanze chimiche più
aggressive

Disegno complesso



Quando si lavora con sostanze chimiche pericolose, occorre la massima protezione. I nuovi guanti ChemTek™ vengono introdotti a completamento della linea di prodotti Ansell per proteggere le mani dalle sostanze chimiche. La gamma ChemTek™ offre la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort.



Uso consigliato

I guanti Ansell ChemTek™ sono stati specificamente progettati per la manipolazione di materiali pericolosi, lavori di manutenzione, campionatura, produzione ed esposizione sconosciuta nelle seguenti attività:

- Produzione, lavorazione e manipolazione di sostanze chimiche
- Raffinazione
- Stampa
- Automobilistico/OEM
- Minerario
- Aerospaziale
- Protezione civile

Maggiore livello di sicurezza

Offrendo una protezione efficace contro una più vasta gamma di

sostanze chimiche rispetto ai tradizionali prodotti di nitrile, neoprene e lattice, i guanti di ChemTek™ Butyl e Viton®/Butyl garantiscono una maggiore resistenza alle sostanze chimiche industriali più aggressive.

- ChemTek™ Butyl offre una protezione superiore contro aldeidi, chetoni, esteri e acidi minerali concentrati.
- ChemTek™ Viton®/Butyl offre una protezione superiore contro idrocarburi alifatici, alogenati & aromatici (benzene, toluene, xilene) e acidi minerali concentrati.

Eccellente destrezza, comfort e presa

I guanti ChemTek™ sono incredibilmente flessibili, a

garanzia di una destrezza eccezionale. Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa. Nessun rischio di allergia al lattice, grazie all'assenza delle proteine del lattice stesso. Tutti i guanti ChemTek™ sono incipriati, per un maggior comfort e una migliore calzabilità.

Confezionamento

36 paia per cartone, divisi singolarmente con inserto (38-514 & 38-520). 12 paia per cartone, divisi singolarmente con inserto (38-628)

Specifiche

Riferimento	Stile	Taglia EN	Lunghezza
38-514	Butyl 0.3 mm, finitura ruvida	7, 8, 9, 10, 11	35 cm
38-520	Butyl 0.5 mm, finitura ruvida	7, 8, 9, 10	35 cm
38-628	Viton®/ Butyl 0.7 mm, finitura liscia	9, 10	35 cm

38-514:1000
38-520:2010



EN388



EN374



BIK
EN374

CE 0493

38-628



2101
EN388



EN374



DFL
EN374

CE 0493

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell