

HyFlex®

Precision Protection

11|402

◆ Versatilità di impiego

Guanto rivestito di poliuretano a base d'acqua **per la massima visibilità e un maggior comfort**



Ansell presenta HyFlex® 11-402, il primo guanto sul mercato a unire l'alta visibilità della fodera gialla ad un rivestimento di poliuretano a base d'acqua. Grazie al poliuretano a base d'acqua, gli utenti beneficiano di un maggior comfort, abbinato alla famosa destrezza e vestibilità della

gamma HyFlex®. Il rivestimento $\frac{3}{4}$ rafforza la protezione sul dorso delle dita senza compromettere flessibilità e destrezza.

HyFlex® 11-402: confortevole e perfettamente visibile.

Ansell

Guanto rivestito di poliuretano a base d'acqua per la massima visibilità e un maggior comfort

Applicazioni

Carichi di lavoro da leggeri a medi che necessitano di destrezza nei seguenti settori

- Edilizia e costruzione
- Lavorazione dei metalli
- Macchine utensili & attrezzature
- Automobilistico
- Logistica

Alta visibilità per una maggiore sicurezza

- Il guanto Ansell HyFlex® 11-402 è caratterizzato da una fodera di colore giallo brillante per una perfetta visibilità in tutte le condizioni.
- Rivestimento $\frac{3}{4}$, ma non sulla 3^a nocca, per una maggiore visibilità, senza compromettere la protezione del dorso delle dita.

Rivestimento ergonomico: maggiore destrezza

- Grazie all'approccio ergonomico del rivestimento, il dorso delle dita risulta protetto (contro gli spruzzi, ad esempio di calcestruzzo) mentre il guanto continua a offrire proprietà superiori di destrezza,

tattilità e flessibilità.

- Guanto lavorato a filo continuo, senza cuciture, che offre ottima vestibilità e comfort.
- Eccellente ventilazione nonostante il rivestimento $\frac{3}{4}$.

Guanto adatto a molteplici usi

Il guanto Ansell HyFlex® 11-402 può essere utilizzato per molte applicazioni.

- Grazie alla massima visibilità, è il guanto ideale per dirigere i gruisti.
- La combinazione di presa ed elevata resistenza all'abrasione (livello 4) permette di utilizzare questo guanto per manipolare sbarre di ferro, installare impalcature, ecc.
- Grazie alla sua grande tattilità, il guanto Ansell HyFlex® 11-402 è adatto per opere di finitura come sabbatura, lucidatura, applicazione cere, intaglio del legno ...
- La formula senza silicone permette di manipolare metalli prima della verniciatura.

Poliuretano a base d'acqua

I nuovi guanti HyFlex® di poliuretano a base d'acqua rappresentano un



4131
EN 388

enorme passo avanti per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'ambiente a lungo termine. L'uso dell'acqua al posto di Dimetilformammide (DMF) permette di migliorare il comfort, dato che il poliuretano non penetra nel guanto. Questo avanzato processo di produzione è anche più sicuro ed ecocompatibile: parte integrante del nostro impegno consapevole a favore dei nostri clienti.

Specifiche

Riferimento	Descrizione	Taglia EN	Colore	Confezionamento
HyFlex® 11-402	Poliuretano a base d'acqua, rivestimento $\frac{3}{4}$ con fodera di nylon. Senza silicone.	6 - 7 - 8 - 9 10 - 11	Fodera di colore giallo brillante con rivestimento nero	12 paia di guanti per sacchetto, 144 paia di guanti per cartone

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti Ansell per un'applicazione specifica da parte dell'utente finale.

Ansell

Ansell Limited è leader mondiale nel settore di prodotti barriera e protettivi per la sicurezza dell'uomo. Con sedi nelle due Americhe, in Europa e in Asia ed oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo, Ansell occupa posizioni di primo piano nel mercato dei guanti in lattice naturale e polimeri sintetici e in quello dei profilattici. Ansell opera in tre segmenti di mercato. Occupational Healthcare, specializzato in guanti per il settore industriale, Professional Healthcare, specializzato in guanti per uso chirurgico e medicale destinati ai professionisti della sanità e Consumer Healthcare, specializzato nella produzione di profilattici e guanti per uso domestico. Per maggiori informazioni su Ansell e i suoi prodotti, visitate il sito <http://www.ansell.eu>

Ansell Italia Srl

Via G. Perego 52 I-00144 Roma Italy
Tel.: +39 06 52273392 Fax: +39 06 52273384
<http://www.ansell.eu> E-mail infoitalia@eu.ansell.com

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu